TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱説明書

軽量作業台 EW型

この度は、TRUSCO軽量作業台EW型をお買上げいただきまことにありがとうございます。本製品は、付属の工具(六角レンチ)1本で組立てられ、ボルト止めの箇所を少なくしたシンプルな構造ながら、200kgの耐荷重を実現。また、美しい仕上げを施してあり、軽作業や組立・梱包・仕分け作業用として、工場・オフィス・作業室などで末永くご使用いただけます。

天板の均等静止荷重　200kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に堪えられる重さの合計量をいいます
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重”“作業台の耐荷重”のどちらか小さい方の荷重以下で使用する

■側面や正面からの大きな力をかけない
作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での移動時は、天板の上に物を置かない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない
作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■天板等に刃物等で傷をつけない
損傷部分に指などをひっかけ、怪我をする恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う
手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけない

■化学薬品や薬物を扱う作業には使用しない
腐食・変質などにより、作業台の品質が著しく低下し、作業者の健康を害する恐れがあります。

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節して使用する
傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■作業台の切断、改造をしない
作業台が不安定になり、危険です。
また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■キャスター付の場合、移動しながらの作業はしない。また、運搬用として使用しない
作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

EW型　軽量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

部品明細

①天　板
②上横桟
③脚　部
④アジャスター
} 本体セット…1セット





⑤下棚…1枚

⑥ボタンボルト(M6×15)…8本

⑦SW(スプリングワッシャー)…8個

⑧六角レンチ(M4)…1本



組立順序　(図面上の太数字は組立順序を表します。)

1. 箱から本体を取出し、天板 ① を図のように裏面を上に置いて、脚部 ③ を左右に開き、ボルトで取付けてある下棚 ⑤ を取外して下さい。
2. **1.** で取外した下棚 ⑤ を脚部 ③ の下桟の間にはめ込み、手前・奥・中央のいずれかの位置(図は奥に取付)のボルト穴に合わせ、SW⑦とボルト⑥で仮止めして下さい。(4ヶ所)
3. 脚部③の上のボルト穴にSW⑦とボルト⑥を差込み、仮止めして下さい。(4ヶ所)
4. **2. 3.** で仮止めしたボルト⑥をもう一度六角レンチ⑧でしっかりと締付けて下さい。
5. 組立てた状態で作業台を起こし、任意の場所に設置し、アジャスター④で水平調節を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

※キャスター付の場合はアジャスター④を外し、かわりにキャスターをネジの根元までしっかりと締付けて下さい。
キャスターの耐荷重については下記をご覧下さい。

仕様

耐荷重（均等静止荷重）200kg

EW型

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	25mmポリ化粧天板	25mmリノリューム天板
900×600×740	EWP-0960	EWR-0960
900×750×740	EWP-0975	EWR-0975
1200×600×740	EWP-1260	EWR-1260
1200×750×740	EWP-1275	EWR-1275
1500×600×740	EWP-1560	EWR-1560

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	25mmポリ化粧天板	25mmリノリューム天板
1500×750×740	EWP-1575	EWR-1575
1500×900×740	EWP-1590	EWR-1590
1800×600×740	EWP-1860	EWR-1860
1800×750×740	EWP-1875	EWR-1875
1800×900×740	EWP-1890	EWR-1890

キャスター

75φゴム車	EW-75C	耐荷重200kg

総発売元 トラスコ中山株式会社　E-mail:techno.center@trusco.co.jp

やさしさ、未来へ。 この取扱説明書は